

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

BFT EBP BT A 24V - elektrozamek pionowy

SKU / numer katalogowy: 2613518

1. Przeznaczenie

Elektrozamek BFT EBP BT A 24V przeznaczony jest do dodatkowego ryglowania automatycznych bram skrzydłowych. Urządzenie pracuje przy napięciu 24 V i jest przeznaczone do profesjonalnych instalacji automatyki BFT.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	EBP BT A 24V
SKU	2613518
Napięcie	24 V
Typ	Elektrozamek pionowy
Rygiel	Bezwładnościowy
Skok rygla	12 mm
Zastosowanie	Automatyczne bramy skrzydłowe
Kompatybilne centrale	THALIA, THALIA P, ZARA, RIGEL 6

3. Bezpieczeństwo

- Montaż i podłączenie elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Przed rozpoczęciem prac odłączyć zasilanie instalacji.
- Nie podłączać urządzenia do napięcia innego niż 24 V.
- Po montażu sprawdzić prawidłowe działanie rygla i bramy.

4. Montaż

- Ustalić miejsce montażu zgodnie z konstrukcją bramy i położeniem rygla.
- Stabilnie zamocować korpus elektrozamka.
- Ustawić element odbiorczy tak, aby rygiel pracował swobodnie i bez zacięć.
- Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem właściwej centrali BFT.
- Wykonać kilka pełnych cykli pracy i sprawdzić ryglowanie.

5. Podłączenie elektryczne

- Elektrozamek jest urządzeniem 24 V. Sposób podłączenia należy dobrać do zastosowanej centrali BFT i jej schematu elektrycznego. Nie wykonywać połączeń na podstawie domysłów ani bez sprawdzenia oznaczeń zacisków.

6. Kontrola działania

- Sprawdzić ustawienie skrzydła względem rygla.
- Sprawdzić swobodny ruch rygla.
- Sprawdzić prawidłowe ryglowanie podczas zamykania.
- W przypadku nieprawidłowej pracy wyłączyć zasilanie i skorygować ustawienie mechaniczne.

7. Konserwacja

- Okresowo kontrolować mocowanie, przewody i swobodę ruchu rygla. W przypadku uszkodzenia wyłączyć urządzenie z eksploatacji do czasu usunięcia usterki.

8. Ważna informacja

Niniejszy dokument jest polskojęzyczną instrukcją informacyjną przygotowaną dla BFT EBP BT A 24V (SKU 2613518). Nie zastępuje oryginalnej dokumentacji producenta dotyczącej konkretnej centrali sterującej. Przed instalacją należy zweryfikować aktualny schemat połączeń BFT właściwy dla zastosowanego systemu.