

# Instrukcja obsługi – SELVE Commeo SEND 1-kanałowy (kod 297713)

## 1. Opis urządzenia

Pilot SELVE Commeo SEND 1-kanałowy to przenośny, radiowy sterownik do rolet, markiz, balkonizacji i innych urządzeń w systemie SELVE Commeo. Obsługuje 1 kanał (jedno urządzenie lub grupę urządzeń). Zasilany baterią CR2430.

## 2. Elementy pilota

- Przycisk GÓRA (▲) – otwieranie rolety / wysuwanie markizy
- Przycisk STOP (■) – zatrzymanie ruchu w dowolnym momencie
- Przycisk DÓŁ (▼) – zamykanie rolety / chowanie markizy
- Przycisk programowania (PROG) – do parowania pilota z napędem

## 3. Włączanie i wymiana baterii

- 1 Zdejmij tylną pokrywę pilota.
- 2 Włóż baterię CR2430 zgodnie z oznaczeniem (+ do góry).
- 3 Zamknij pokrywę.
- 4 Jeśli pilot nie działa – sprawdź biegunowość lub wymień baterię.

## 4. Parowanie pilota z napędem SELVE Commeo

- 1 Upewnij się, że napęd i pilot są w zasięgu (max. 20 m w pomieszczeniu).
- 2 Na napędzie wciśnij przycisk PROG – napęd wykona krótki ruch potwierdzający tryb programowania.
- 3 Na pilocie wciśnij i przytrzymaj PROG (ok. 2 sekundy) – urządzenie potwierdzi dodanie pilota krótkim ruchem.
- 4 Pilot jest gotowy do pracy.

## 5. Kasowanie zaprogramowanego pilota

- 1 Na napędzie wciśnij przycisk PROG dwa razy w ciągu 2 sekund.
- 2 W ciągu 10 sekund naciśnij PROG na pilocie – urządzenie potwierdzi usunięcie pilota.

## 6. Obsługa

- Podnoszenie rolety / wysuwanie markizy: naciśnij ▲.
- Zatrzymanie: naciśnij STOP (■).
- Opuszczanie rolety / chowanie markizy: naciśnij ▼.

## 7. Wskazówki i bezpieczeństwo

- Nie używaj pilota w wilgotnym środowisku.
- Nie narażaj na bezpośrednie działanie wody lub wysokich temperatur.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Zużyte baterie oddaj do punktu zbiórki.